

Erste Inbetriebnahme

Antenne voll ausziehen. Netzadapter anschließen. Das Display zeigt „Welcome to Digital Radio“ und geht in Stand-By. Drücken Sie die „Ein/Aus“ Taste, um das Radio einzuschalten.

Betriebsmode wählen

Drücken Sie die „Ein/Aus“ Taste kurz, um zwischen DAB+ und FM zu wechseln.

DAB+ Betrieb

Bei der ersten Auswahl von DAB+ startet automatisch ein Scan nach DAB+ Sendern. Anschließend wird der erste Sender abgespielt. Mit den Tasten „Prev“ und „Next“ navigieren Sie in der Sendeliste. Drücken Sie „Enter“, um die Auswahl zu bestätigen.

DAB+ Scan (im DAB+ Mode)

Drücken Sie „Scan“. Das Display zeigt „Full Scan“ und alle DAB+ Sender werden gesucht.

FM Betrieb

Mit den Tasten „Prev“ und „Next“ stellen Sie die Frequenz manuell in 0,05MHz Schritten ein. Wenn Sie die „Scan“ Taste drücken, wird der nächste Sender automatisch gesucht und abgespielt.

Lautstärke

Mit „Vol-“ und „Vol+“ passen Sie die Lautstärke an.

Sender speichern

Sie können je 10 Favoriten-Sender auf DAB+ und FM speichern. Wählen Sie den Sender. Drücken und halten Sie „Preset“ und „<xx: (Empty)>“ wird angezeigt. Wählen Sie mit „Next“ oder „Prev“ die gewünschte Position. Drücken und halten Sie „Enter“ und den Sender zu Speichern.

Gespeicherte Sender abrufen

Drücken Sie „Preset“ und wählen Sie mit „Next“ oder „Prev“ den gewünschten Sender. Bestätigen Sie mit „Enter“.

Uhrzeit-/Datums-Einstellung automatisch

Zeit und Datum werden automatisch synchronisiert sobald DAB+ Sender empfangen werden.

System-Einstellungen

Drücken & halten Sie „Menu“, um das Menü zu öffnen. Mit „Next“ oder „Prev“ wählen Sie die gewünschte Funktion.

> Uhrzeit und Datum

Wählen Sie <Time/Date> und drücken Sie „Enter“. Stellen Sie die Stunde über „Next“ oder „Prev“ ein und drücken Sie „Enter“. Wiederholen Sie diesen Vorgang für Minuten, Jahr, Monat und Tag.

> System Version

Sie können sich die aktuelle Software-Version anzeigen lassen. Wählen Sie hierzu <SYSTEM VERSION> und drücken Sie „Enter“.

> Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie alle Einstellungen zurücksetzen. Wählen Sie hierzu <Factory Reset> und drücken Sie „Enter“. Das Display zeigt <Yes> und <No>. Wählen Sie <Yes> über „Next“ oder „Prev“ und drücken Sie „Enter“ zur Bestätigung.

Schlaf-Einstellung

Drücken und halten Sie „Sleep“, um <Set Sleep> auszuwählen. Stellen Sie die gewünschte Dauer <OFF, MIN 120, 90, 60, 45, 30, 15 oder 5> über „Next“ oder „Prev“ und drücken Sie „Enter“.

Alarm-Funktionen

> Alarm einstellen

Schalten Sie das Radio ein. Drücken Sie „Alarm“ und „Enter“ und wählen Sie „ON“ über „Next“ oder „Prev“. Drücken Sie „Enter“. <HOUR> blinkt. Stellen Sie die Stunde über „Next“ oder „Prev“ ein und drücken Sie „Enter“. <MIN> blinkt. Stellen Sie die Minute über „Next“ oder „Prev“ ein und drücken Sie „Enter“. <VOL> blinkt. Stellen Sie die Lautstärke über „Next“ oder „Prev“ ein und drücken Sie „Enter“. <MODE> erscheint. Wählen Sie die Weckfunktion <DAB, FM oder Alarm> über „Next“ oder „Prev“ und drücken Sie „Enter“.

> Alarm abstellen

Drücken Sie „Alarm“.

Bemerkung: Wenn Sie den Alarm nicht abschalten, bleibt er 1 Stunde an.

> Schlummer-Funktion

Drücken Sie „Snooze“. Damit wird der Alarm temporär abgestellt. Nach 9 Minuten geht der Alarm wieder an.

Sender Informationen (DAB+)

Beim wiederholten Drücken von „Info“ werden die folgenden Funktionen ausgewählt:

- DLS: Informationen vom Sender
- Zeit und Datum
- Signalstärke

Sender Informationen (FM)

Beim wiederholten Drücken von „Info“ werden die folgenden Funktionen ausgewählt:

- RADIO TEXT: Informationen vom Sender
- Zeit und Datum
- Signalstärke

Zulassungen



Das Produkt ist CE-zertifiziert. Der Hersteller versichert, dieses Produkt nur konform zu den LVD-, EMC-, RED- und RoHS-Richtlinien in Verkehr zu bringen.

Die Konformitätserklärung können Sie hier anfordern: ttmicro@bymorin.com

Entsorgung und Recycling



Durch eine umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es am Ende der Lebensdauer bei einer Sammelstelle für Recycling von elektronischen Geräten ab.

- * Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.